KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

USB 2.0 PCI 2 ports



Guida Rapida

Quick Guide

Cod. KR.GA

Avvertenza
Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile

Warning
The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

1. INTRODUCTION

Thanks for purchasing High-Speed USB2.0 PCI Card. With USB (Universal Serial Bus) USB2.0 High-Speed ports, its make you connecting kinds of USB devices and peripheral to your desktop computer instantly and conveniently .

This USB2.0 PCI card allows you attaching 1, 2, 3, or 4 USB devices instantly without rebooting your system. With USB Hot-Swapping and Plug-n-Play function, you don't have to not only power down your system installing hardware but also worry about running out of slots on your motherboard or those confusing IRQ's again.

This USB PCI card supports USB2.0 High-Speed device and backward compatible with USB1.1 Full-Speed device.

2. FEATURES

1. Support 32-bit PCI bus.
2. Fully compliant with USB 2.0 & 1.1 devices.
3. High quality VIA chipset for better performance.
4. Support USB peripheral Plug-n-Play & Hot-Swapping.
5. Support connecting up to 127 USB devices.
6. Data transfer-rate 1.5/12/480 Mbps.
7. Fully supports EHCI and OHCI Compliant standards.
8. Driver free for Microsoft Windows Windows 2000/XP/Vista.

3. SYSTEM REQUIREMENT

- Pentium or equivalent computer with an available PCI slot.
- CD-ROM / DVD-ROM required for driver installation.
- Microsoft Windows Windows 2000/XP/Vista.

4. PACKAGE CONTENT

1. USB 2.0 PCI 5 ports
2. CD Driver and Manual
3. Quick Guide

5. HARDWARE INSTALLATION

Follow the instruction given below to install the USB 2.0 PCI Card

1. Turn your computer off
2. Remove the power plug from the plug socket.
3. Remove the cover from the computer case.
4. If fitted. Remove the metal cover plate on the rear of a free PCI slot (White).
5. Insert USB 2.0 PCI card into the free PCI slot and screw it firmly on the bracket side.
6. Place the cover back onto the computer.
7. Insert the plug into the plug socket.



6. DRIVER INSTALLATION

WINDOWS 2000/XP/VISTA:

The system will automatically detect USB 2.0 PCI Card and install driver by itself under Windows Vista, XP, and 2000 operation systems .

USB Root Hub
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
VIA USB Enhanced Host Controller

Right click your mouse on "My Computer" and select "Properties" to check your operation system service pack version as below pictures shown. If your operation system is NOT **Microsoft Windows 2000 service**

pack 4 and Windows XP service pack 1 or later. Please visit Microsoft web site (http://www.microsoft.com) or use update function on your system to upgrade the latest version service pack of operation system. **Otherwise this USB2.0 PCI card just only run USB1.1 data transfer speed.**



NOTE:
If there is a yellow exclamation mark on "VIA USB Universal Open Host Controller", please remove this item from the Device Manager by clicking the Uninstall button and click Refresh to re -install this driver again.

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questa scheda PCI. Grazie alle porte USB 2.0 ad alta velocità puoi collegare dispositivi e periferiche USB al tuo computer istantaneamente e convenientemente.

Questa scheda PCI USB 2.0 ti permette di collegare 1, 2, 3 o 4 dispositivi USB senza dover riavviare il sistema. Con le funzionalità Hot-Swapping and Plug-n-Play, non avrai più bisogno di spegnere il computer per installare il nuovo hardware e inoltre non dovrai usare complicati cavi, nè preoccuparti più degli slot disponibili sulla scheda madre.

Questa scheda PCI supporta dispositivi USB2.0 ad alta velocità ed è retrocompatibile con I dispositivi USB 1.1.

2. CARATTERISTICHE

1. Supporta 32-bit PCI bus.
2. Piena compatibilità con I dispositivi USB 2.0 e 1.1.
3. VIA chipset di alta qualità per migliori prestazioni.
4. Supporta periferiche USB Plug-n-Play e Hot-Swapping.
5. Supporta fino a 127 dispositivi USB collegati.
6. Velocità trasferimento dati: 1.5/12/480 Mbps.
7. Supporta pienamente gli standard di compatibilità EHCI e OHCI.
8. Non necessita driver per Microsoft Windows 2000/XP/Vista.

3. REQUISITI DI SISTEMA

- Computer Pentium o equivalente con uno slot PCI disponibile.
- CD-ROM / DVD-ROM richiesto per installazione driver.
- Microsoft Windows 2000/XP/Vista.

4. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. USB 2.0 PCI 5 ports
2. CD Driver e manuale
3. Guida Rapida

5. INSTALLAZIONE HARDWARE

Seguire le seguenti istruzioni per installare la scheda:

1. Spegnere il computer
2. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.
3. Rimuovere la cover dal case del computer.
4. Se incastrato. Rimuovere il pannello di copertura in metallo sul retro di uno slot PCI disponibile (bianco).
5. Inserire la scheda nello slot PCI disponibile ed avvitarla saldamente ai lati.
6. Posizionare la cover posteriore sul computer.
7. Inserire il connettore nella presa.



6. INSTALLAZIONE DRIVER

WINDOWS 2000/XP/VISTA:

Il sistema individuerà automaticamente la scheda PCI ed installerà automaticamente i driver per il sistemi operativi Windows Vista, XP, e 2000.

USB Root Hub
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
VIA USB Enhanced Host Controller

Cliccare col pulsante destro del mouse su "My Computer" e selezionare "Properties" per controllare la versione del sistema operative come mostrato nell'immagine sotto. Se il tuo sistema operativo NON è **Microsoft**

Windows 2000 service pack 4 o Windows XP service pack 1 o successivi, consigliamo di visitare il sito web (http://www.microsoft.com) o di usare la funzione di aggiornamento del sistema per aggiornare il sistema operativo all'ultima versione di service pack disponibile. **Altrimenti questa scheda PCI USB 2.0 funzionerà soltanto con una velocità di trasferimento dei dati USB1.1.**

NOTA:
Se è presente un punto esclamativo giallo su "VIA USB Universal Open Host Controller", rimuovere questa voce da Gestione Periferiche cliccando il pulsante "Disinstalla" e cliccare "Aggiorna" per installare nuovamente il dispositivo.

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

ECO DIGITALE
LA TECNOLOGIA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.

Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:

Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.
Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[…] chiunque […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila **(Euro 103,29)** a lire unmilioneduecentomila **(Euro 619,75)** […].